


OWNER'S MANUAL

Outdoor Natural Gas Barbecue Grill

Model No. GBC873WNG





<u>WARNING</u>

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- 1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Fuel system must be installed by a qualified and licensed personnel. Improper installations present hazards, which can lead to personal injury or property damage. Please contact your local Natural Gas supplier for these services.
- 4. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

California Proposition 65: Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause caner, birth defects, and other reproductive harm.





Table of Contents

Important Safeguards
Exploded View & Hardware
Assembly Instructions
Connecting to Natural Gas Line
Operating Instructions
Checking for Leaks
Operating Main Burners
Operating Sear Burner
Operating Side Burner11
Operating Infrared Back Burner11
Cooking Tips
Operating Digital Timer
Cleaning and Care
Product Registration
Limited Warranty
Troubleshooting

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code*, *ANSI Z223.1/NFPA 54*, *CAN/CGA-B149.1*, *Natural Gas and Propane Installation Code*.

Prior to installation, contact your municipality for local building codes and your local fire department for installation verification.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





DANGER

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Open lid.
- 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.



WARNING

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vincinity of this or any other appliance.


A DANGER: Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

A WARNING:

- A This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- ▲ Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
- **A** This grill is NOT for commercial use.
- A This grill is for use with Natural Gas (NG) gas only. The conversion to or attempted use of liquid propane gas (LP) in this NG gas grill is dangerous and will void your warranty.
- **A** Installation and repairs should be done by a qualified service person.
- A NG Characteristics:
 - a. NG is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any NG product.
 - b. NG is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
 - c. NG in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with NG can cause freeze burns to skin.
 - e. A fire causing, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
- A Never attempt to attach this grill to the NG system of a camper trailer, or motor home.
- ★ The use of alcohol, or prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- **▲** Never use LP gas, charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene, or alcohol with this product.
- A Your grill has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections.
- **⚠** Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- **▲** Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- A You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the grill is connected for use.
 - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
 - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected.
 If you are unable to stop a leak, turn off the main valve on the NG supply line. Call a gas appliance serviceman or your local NG supplier.
- ⚠ The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at a pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kpa).
- ⚠ The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kpa).
- Always perform a leak test on gas connections whenever this grill is serviced. Never use a flame to test for leaks. Do not smoke while performing leak check.
- ▲ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ▲ Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.


- ▲ Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction, 21 inches from side and 21 inches from back. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
- A It is essential to keep the grill's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.
- **▲** Do NOT alter grill in any manner.
- ▲ Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ▲ This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.
- ▲ Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
- **▲** Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ▲ Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- ♠ When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- A Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
- A Do not use grill in high winds.
- A Never lean over the grill when lighting.
- ▲ Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- **▲** Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- Always place your grill on a hard non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- **▲** Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.
- ▲ Keep all electrical cords away from a hot grill.
- ▲ Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear, cuts to the hose.
- A Failure to open lid while igniting the grill's burners, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
- ▲ If grill is not in use, the gas must be turned off at the main supply line.
- A Never operate grill without heat plates installed.
- Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- ▲ This grill is designed with to operate at an inlet pressure of 7 inches water column.
- A Please use protective gloves when assembling this product.
- **▲** Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- A Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- ♠ Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.





Hardware					
A Screw		M4x8 Nickel Plated Phillips Truss Head	20 pcs		
В	Screw	M6x15 Nickel Plated Phillips Truss Head	25 pcs		
С	Screw	M6x15 Nickel Plated Hex Head	21 pcs		
D	Screw	M6x46 Nickel Plated Phillips Truss Head	11 pcs		
Е	Nut	M6 Zinc Plated	7 pcs		
F	Washer	ø6.5 Nickel Plated	8 pcs		
G	AAA Batteries		2 pcs		

Tools Required for Assembly (Included) #1 Phillips Head Screwdriver #2 Phillips Head Screwdriver





Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.

Note: The serial number can be found on the back of the cart assembly.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

To complete assembly you will need:


• (1) Leak Detection Solution (Instructions on how to make solution are included in the "Operating Instructions" section of this manual)

Note: You must follow all steps to properly assemble the grill.

Typical assembly: approximately 1 (one) hour.


2

Assemble Skirt



3

Attach Skirt to Base Cart Panel








4


Attach Wheels


Note: Locking wheels should be placed at the back.


















Assembly Instructions (continued)



























Assembly Instructions (continued)























Assembly Instructions (continued)



Installing Natural Gas Line


Installation should be done by a qualified service person.

CAUTION: If young children are in the area, a locking valve should be considered.

Connect Natural Gas Line

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the natural gas line, head of the grill natural gas line or in the head of the burner and burner ports.

Connect grill natural gas line to natural gas line.



Disconnect Natural Gas Line

Before disconnecting make sure the natural gas line valve is "OFF".

Disconnect grill natural gas line from natural gas line.


Operating Instructions

Checking for Leaks

Burner Connections

 Make sure the regulator valve and hose connections are securely fastened to the burner and the gas line.

If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner venturi pipe and orifice. Make sure the burner venturi pipe fits over the orifice.



- 2. Please refer to diagram for proper installation. (Figure 1 and 2)
- 3. If the burner pipe does not rest flush to the orifice, please contact 1.800.762.1142 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

- 1. Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
- 2. Make sure control knobs are "OFF". (Figure 3)
- 3. Turn "ON" natural gas main valve.
- 4. Spoon leak check solution at all "X" locations (Figure 4)
 - a. If any bubbles appear turn natural gas main valve "OFF", reconnect and re-test.b. If you continue to see bubbles after several
 - attempts, turn natural gas main valve "OFF" and disconnect natural gas line and contact 1.800.762.1142 for assistance.
 - c. If no bubbles appear after one minute turn natural gas main valve "OFF", wipe away solution and proceed.





Figure 2



HIGH 4


LOW

Figure 3

Operating Main Burners

First Use


- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.




Operating Instructions (continued)

Lighting

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. All control knobs must be in the "OFF" position.
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 7. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position the lit match near side of the burner. (Figure 5)





Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

8. After lighting, observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration. (Figure 6)

▲ CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Direct Cooking

Cooking directly over hot burners. Ideal for searing in juices and food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and fruit.

- 1. Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's manual.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
- 4. Adjust controls to desired temperature.
- 5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Indirect Cooking

Not cooking directly over hot burners. Ideal for slow cooking and foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.

- Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's manual.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the un-lit burners.
- 4. Adjust controls to desired temperature.
- 5. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural is burned.

For more tips on indirect cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

Operating Sear Burner

First Use

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Lighting

NOTE: Infrared sear burner can be used while main burners are operating.

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Control knob must be in the "OFF" position. (Figure 3)
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. Hold the knob 3 to 5 seconds to allow gas to reach and light the burner.
- 7. Burner should turn red after 2 to 3 minutes.
- 8. Turn control knob "OFF" if burner is not lit. Wait 5 minutes and repeat lighting procedure.

▲ Caution: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Cooking

Ideal for searing in juices and flavor in food, such as steaks, roasts, and chicken parts.

- 1. Open lid and ignite the burner per lighting instructions.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the burner.
- 4. Adjust control to desired temperature.
- 5. Keep an eye on the food to make sure the food does not burn, as it will take a very short time to sear each side of the food. Turn as desired.
- 6. Turn grill OFF by first closing the valve on the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the OFF position. A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Operating Side Burner

NOTE: Side burner can be used while main burners are operating. Never use side burner as a grill.


Lighting

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Control knob must be in the OFF position. (Figure 7)
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 7. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Position the lit match near side of the burner. (Figure 8)

Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

8. After lighting, please observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration. (Figure 9)

CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.






Figure 9

Flame
Slight
Yellow
Slight
Blue
Dark
Blue



Operating Instructions (continued)

Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Cooking

- 1. Light burner.
- 2. Set burner to desired temperature
- 3. Place pan on center of grid.
- 4. Cook and adjust temperature as needed.

Operating Infrared Back Burner

First Use

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Lighting

NOTE: Infrared back burner can be used while main burners are operating.

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Control knob must be in the "OFF" position. (Figure 3)
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. Hold the knob 3 to 5 seconds to allow gas to reach and light the burner.
- 7. Burner should turn red after 2 to 3 minutes.
- $8. \ Turn\ control\ knob\ "OFF"\ if\ burner\ is\ not\ lit.\ Wait\ 5\ minutes\ and\ repeat\ lighting\ procedure.$
- ▲ Caution: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- 1. For food safety tips visit: http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
- Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
- Use the side burner of this appliance like a normal kitchen range for boiling, sautéing or frying.
- 4. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.
- 5. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 6. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).
- 7. To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 8. When direct cooking adjust your burners to different levels so foods can be prepared to different internal temperatures in the same time frame.
- 9. When in-direct cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan. Place pan over the un-lit burners.
- 10. Try water pans to reduce flare-ups and cook juicer meats. Before starting grill remove cooking grids and place a heavy duty shallow pan directly on heat plates. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- 11. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- 12. Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.

- 13. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- 14. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, empty grease pan, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that is properly fits your grill.
- 15. Visit websites like www.bluerhino.com, watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips like –
- A gas grill is ideal for reheating leftover pizza. Set burners on low and place pizza slices directly on preheated cooking grid. Close lid and cook until cheese starts to bubble.

Operating Digital Timer

Count-Up

- 1. Press the 'Start/Stop' button. The timer will begin counting up from 0:00.
- 2. Press the 'Start/Stop' button. The timer will stop.

Count-Down

- 1. Press the 'minute' button to set the desired number of minutes.
- 2. Press the 'Seconds' button to set the desired number of seconds.
- 3. Press the 'Start/Stop' button. The timer will begin counting down from the pre-set time.
- 4. When the timer reaches 0:00 a loud beep will sound for up to 1 minute.
- 5. To stop the count-down at any time or stop the alarm from sounding, press the 'Start/Stop' button.

Light

Press the 'Light' button and the LCD will illuminate for 10 seconds.

Resetting the timer

If you have stopped the timer during count-up or count-down mode, you can reset it back to 0:00 by pressing and holding the two buttons indicated by the 'reset' lines.


Figure 10

Digital Timer




Figure 11

Remove Digital Timer Back



Replace Digital Timer Back



Auto Shut-off

In order to increase the battery life, the digital timer will automatically shut off when not in use after 30 seconds. To turn it back on press the 'Start/Stop' button

Replacing the batteries

- 1. Remove the back cover off of the timer as shown. (See Figure 11)
- 2. Remove the old batteries and insert 2 new AAA batteries
- 3. Replace the cover back onto the timer.

Cleaning and Care

- **▲** CAUTION: All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- **▲** CAUTION: DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Notices

- 1. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 2. Abrasive cleaners will damage this product.
- 3. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 4. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Before Each Use:

- Keep the grill area clean and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- 2. Do not obstruct the flow of the combustion of gas and the ventilation air.
- 3. Visually check the burner flames, to make sure your grill is working properly.

Burner Flame Conditions

Use this chart check to see if your

burners need to be cleaned.

Normal: Soft blue flames with

yellow tips between 1 in. - 2 in.

Needs Cleaning: Noisy with hard

Has to be cleaned: Wavy with

hight.

blue flames.

vellow flames.

Cleaning and Care (continued)

- 4. See cleaning instructions below for proper cleaning instructions.
- 5. Check and clean the burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the grill.

Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

Cleaning Main Burner

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- 3. Remove cooking grid and heat plates.
- 4. Remove burner by removing the fasteners securing the burner to the grill bottom.
- 5. Lift burner up and away from gas valve orifice.
- 6. Disconnect wire from spark electrode.
- 7. Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.
- 8. Remove all food residue and dirt on burner surface.
- 9. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.
- 11. Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
- 12. Replace heat plate and cooking grid.
- 13. Preform leak test.

Cleaning Side Burner

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- 3. Remove side burner grid.
- 4. Remove burner by removing the screws securing the burner to the side shelf.
- 5. Lift burner up and away from gas valve orifice.
- 6. Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.
- $\label{eq:continuous_problem} 7. \ \text{Remove all food residue and dirt on burner surface}.$
- 8. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- 9. Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.
- 10. Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
- 11. Replace cooking grid.
- 12. Preform leak test.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Winston-Salem, North Carolina 27105 USA 1.800.762.1142



Outdoor Natural Gas Barbecue Grill Model No. GBC873WNG

Troubleshooting

<u>Problem</u>	Possible Cause	Prevention/Cure
Burner will not light using ignitor	Wires or electrode covered with cooking residue.	Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol.
	Electrode and burners are wet.	Wipe dry with cloth.
	Electrode cracked or broken - sparks at crack.	Replace electrode.
	Wire loose or disconnected.	Reconnect wire or replace electrode/wire assembly
	Wire is shorting (sparking) between ignitor and electrode.	Replace ignitor wire/electrode assembly
	Bad ignitor.	Replace ignitor
Burner will not light with match	Obstruction of gas flow.	Clear burner tubes. Check for bent or kinked hose.
	Disengagement of burner to valve.	Reengage burner and valve.
	Spider webs or insect nest in venturi.	Clean venturi.
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner.	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.
Flame is yellow or orange.	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed
	Spider webs or insect nest in venturi	Clean venturi.
	Food residue, grease or seasoning salt on burner.	Clean burner.
	Poor alignment of valve to burner venturi.	Assure burner venturi is properly engaged with valve
Flame blow out	High or gusting winds	Turn front of grill to face wind or increase flame height to HIGH setting
Flare-up	Grease buildup.	Clean grill.
	Excess fat in meat.	Trim fat from meat before grilling.
	Excessive cooking temperature.	Adjust (lower) temperature accordingly.
Persistent grease fire.	Grease trapped by food buildup around burner system	Turn knobs to "OFF". Turn gas "OFF" at natural gas line valve. Leave lid in closed position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tubes are blocked	Clean burner and/or burner tubes
Inside of lid is peeling-like paint peeling	The lid is stainless steel, not paint.	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly.
For more assistance plea	use visit us online at www.bluerhino.com or call 1.800.762.11	42 for immediate assistance.





Resolución de problemas

Para ayuda más detallada, sírvase visitarnos en www.bluerhino.com o llamarnos al 1.407.008. T ls sorramente.			
El interior de la tapa se está pelando; igual que cuando se pela la pintura.	La tapa es de acero inoxidable, no pintada.	La acumulación de grasa se ha convertido en carbón y se está desmentando. Límpiela complatamente.	
Centelleos (hay fuego en el(los) tubo(s) del quemador).	El quemador y/o juegos de quemadores están bloqueados o atascados.	Limpie el quemador y/o los tubos del quemador.	
La grasa provoca un fuego persistente	Grasa atascada por la acumulación de comida alrededor del sistema de quemadores.	Gire las perillas a la posición "OFF" (apagado). Cierre (OFF) la válvula principal de suministro de gas natural. Deje la tapa cerrada y deje que el fuego se consuma. Una vez se haya enfriado la parrilla, quite y limpie todas las piezas.	
	Si está utilizando una temperatura excesiva para cocinar.	Ajuste (baje) la temperatura según corresponda.	
	Carne con exceso de grasa.	Retire la grasa de la carne antes de ponerla en la parrilla.	
Fogonazo.	Formaciones de grasa.	Limpie la parrilla.	
rs llama se apaga.	Vientos fuertes o racheados.	Gire el frente de la parrilla de cara al viento o aumente la altura de la llama a la graduación "HIGH" (alto).	
	quemador. Alineación incorrecta entre la válvula y el venturi del quemador.	Asegúrese de que el venturi del quemador está conectado adecuadamente a la válvula.	
	Restos de alimentos, grasa o sal para condimentar en el	Limpie el quemador.	
	Telarañas o nidos de insectos en el venturi.	Limpie el venturi.	
La llama es de color amarillo o anaranjado.	Puede que el nuevo quemador tenga aceites residuales del proceso de fabricación.	Haga funcionar la parrilla durante 15 minutos con la tapa cerrada.	
Falta de uniformidad en la llama, la llama no cubre toda la longitud del quemador.	Las bocas del quemador están atascadas u obstruidas.	Limpie las bocas del quemador.	
	Bocas del quemador atascadas u obstruidas.	Limpie las bocas del quemador.	
	Telarañas o nidos de insectos en el venturi.	Limpie el tubo de venturi.	
	Desacoplamiento del quemador a la válvula.	Vuelva a conectar el quemador y la válvula.	
El quemador no se enciende con una cerilla.	Obstrucción del flujo de gas.	Limpie los tubos del quemador. Verifique que la manguera no esté torcida o doblada.	
	Encendedor defectuoso.	Sustifuya el encendedor.	
	El cable tiene un cortocircuito (chispeo) entre el encendedor y el electrodo.	Sustituya el conjunto cable del encendedor/electrodo.	
	Cable suelto o desconectado.	Vuelva a conectar el cable o sustituya el conjunto electrodo/cable.	
	Electrodo agrietado o roto; chispas en las grietas.	Sustituya el electrodo.	
	Los electrodos y los quemadores están mojados.	Séquelo con un paño.	
El quemador no se enciende utilizando el encendedor.	Cables o electrodos cubiertos con restos de alimentos.	Limpie el cable y/o electrodo con alcohol isopropílico.	
<u> Problema</u>	Causa posible	Prevención/solución	



Garantia limitada

Blue Rhino Sourcing, Inc ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de este producto, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en material y mano usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y handes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Departament) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El tabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario

Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones γ otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD A UN PROPOSITO ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSEQUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas.

Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de presente que sato limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de presente que sato limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de presente que sato limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de presente que según el lugar de la comprador por según de la comprador por según el lugar de la comprador por según el lugar de la comprador para la comprador por según el lugar de la comprador por según el lugar de la comprador para la com


manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted. El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de esta remoción, devolución o reemplazo de esta

naturaleza no obliga al fabricante. Blue Rhino Sourcing, Inc. Winston-Salem, North Carolina 27105, EE.UU. (800)-762-1142


Limpieza y cuidado (continuación)

los quemadores Condiciones de la llama en Figura 11


necesario limpiar sus quemadores. Use este cuadro para ver si es



2,5 a 5 cm de altura pálido con puntas amarillas de



la llama es de un azul vivo. Necesita limpieza: Hace ruido y



atascado puede llevar a un incendio debajo de la venturi de insectos y nidos de insectos. Un tubo 5. Examine y limpie el quemador y los tubos del

para verificar que las observa apropiadamente.

4. Vea las instrucciones de limpieza más adelante

Limpieza de las superficies

- lavado de platos o con soda de hornear. 1. Limpie las superficies con un detergente suave de
- desengrasador a base de cítricos y un cepillo de 2. En superficies de limpieza difícil, use un
- 3. Eniuaque las superficies con aqua limpia.

Limpieza del quemador principal

- tanque de propano líquido. 1. Cierre el gas en las perillas de control y en el
- 3. Remueva el quemador, quitando los tres ganchos calentamiento. 2. Remueva las parrillas de cocción y las placas de
- 4. Saque el quemador, levantándolo y alejándolo del que aseguran el quemador al fondo de la parrilla.
- 5. Desconecte el alambre del electrodo que produce
- cepillo pequeño de limpiar botellas o un chorro de 6. Limpie la entrada (venturi) del quemador usando un
- 7. Remueva todo residuo de comida o desperdicio que haya quedado en la superficie del
- sujetapapeles abierto). 8. Limpie puertos que se encuentren obstruidos, usando un alambre firme (tal como un
- daños, sustitúyalo con un nuevo quemador. 9. Inspeccione el quemador para verificar si tiene daños (grietas o perforaciones). Si encuentra
- posición del electrodo de chispa. colocados correctamente dentro de la entrada del quemador (venturi). También verifique la 10. Vuelva a instalar el quemador, verificando que los orificios de la válvula de gas quedan
- 11. Vuelva a colocar la placa de calentamiento y la parrilla de cocción.
- 12. Haga una prueba de fugas.

aire comprimido.

orificio de la válvula de gas.

Limpieza del quemador lateral

- 1. Cierre el gas en las perillas de control y en el tanque de propano líquido.
- 2. Remueva la parrilla del quemador lateral.
- 3. Remueva el quemador, quitando los dos tornillos que aseguran el quemador en la repisa
- 4. Saque el quemador, levantándolo y alejándolo del orificio de la válvula de gas.
- chorro de aire comprimido. 5. Limpie la entrada del quemador (venturi) usando un cepillo pequeño de limpiar botellas o un
- 6. Remueva todo residuo de comida o desperdicio que haya quedado en la superficie del
- 7. Limpie los puertos que se encuentren obstruidos, usando un alambre firme (tal como un
- daños, sustitúyalo con un nuevo quemador. 8. Inspeccione el quemador para verificar si tiene daños (grietas o perforaciones). Si encuentra
- colocados correctamente dentro de la entrada del quemador (venturi). También verifique la 9. Vuelva a instalar el quemador, verificando que los orificios de la válvula de gas quedan
- 10. Vuelva a colocar la parrilla de cocción. posición del electrodo de chispa.
- 11. Haga una prueba de fugas.

sujetapapeles abierto).

Registro del producto


1.800.762.1142. inmediatamente visitando nuestro sitio Internet www.bluerhino.com o llamando al Para beneficiar del servicio de garantía más rapidamente, sírvase registrar su unidad

Figura 10






del temporizador digital Remueva la cubierta



del temporizador digital Vuelva a colocar la cubierta



Conteo en aumento

Operación del temporizador digital

1. Presione el botón "Start/Stop" (comienzo/ parada).

- El temporizador principiará a contar a partir de
- El temporizador se detendrá. 2. Oprima el botón "Start/Stop" (comienzo/ parada).

Conteo en disminución

- duración deseada en minutos. 1. Oprima el botón "minute" (minutos) para fijar la
- número deseado de segundos. 2. Oprima el botón "Seconds" (segundos) para fijar el
- el tiempo pre-fijado. temporizador principiará contando en disminución 3. Oprima el botón "Start/Stop" (comienzo/ parada). El
- alarma fuerte, hasta por un minuto. 4. Cuando el temporizador llega a 0:00 sonará una
- oprima el botón "Start/Stop" (comienzo/ parada). momento o para que la alarma deje de sonar, 5, Para detener el conteo en disminución en cualquier

lluminación

iluminará por 10 segundos. Oprima el botón "Light" (luz) y la pantalla LCD se

Nueva graduación del temporizador

"Reset" (volver a la graduación inicial). oprimidos los dos botones indicados por las líneas temporizador en 0:00 oprimiendo y mantenimiento en disminución, usted puede volver a graduar el en la modalidad de conteo de aumento o de conteo Si ha detenido el temporizador durante su operación

Apagado automático

"Start/Stop" (comienzo/parada).

cuando no se use en un lapso de 30 segundos. Para encenderlo nuevamente, oprima el botón

Para aumentar la vida útil de la pila, el temporizador digital se apagará automáticamente

Reemplazo de las pilas

- 1. Remueva la cubierta de atrás del temporizador como se indica en el diagrama (vea la
- 2. Remueva las pilas usadas e inserte dos pilas nuevas AAA.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta de atrás en el temporizador.

del tanque de propano líquido cerrado.

Limpieza y cuidado

deben realizarse con la parrilla fría y con el suministro de combustible A PRECAUCION: Todas la operaciones de limpieza y mantenimiento

de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado. A PRECAUCION: NO limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno

202IVA

- 1. Esta parrilla debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
- 3. No utilice nunca productos limpiahornos para limpiar cualquier pieza de la parrilla. 2. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
- 4. Nunca use ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El

Cada vez que vaya a usar la unidad:

calor extremo dañará el terminado.

- otros líquidos y vapores inflamables. 1. Mantenga el rededor de la unidad limpio y libre de materiales combustibles, gasolina, y
- 2. No obstruya el flujo aire de combustión del gas natural ni el aire de ventilación.
- funcionando adecuadamente. 3. Visualmente examine la llama del quemador para estar seguro de que la parrilla está



Operación del quemador lateral

Nunca use el quemador lateral como parrilla. NOTA: Se puede usar el quemador lateral si los quemadores principales están encendidos.

Encendido

con la tapa cerrada puede provocar una 1. Abra la tapa. ¡Si intenta encender el quemador

!nòizolqx9

- debajo del aparato. de quemador obstruido puede provocar un incendio los orificios del quemador/tubo de venturi. Un tubo insectos pueden formar sus nidos dentro y obstruir flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y otros 2. Asegúrese de que no hay nada que obstruya el
- "OFF" (apagado). Vea la Figura 7. 3. La perilla de control tiene que estar en la posición
- natural. 4. Abra (00) la válvula principal de suministro de gas
- en la unidad. En este punto el quemador debe más o menos 1/4 de giro, hasta que oiga un clic la dirección contraria a las manecillas de reloj, 5. Oprima y gire la perilla de control lentamente en
- 6. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire este proceso hasta tres veces. encenderse. Si el quemador no se enciende, repita
- quemador, use una cerilla encendida colocada en la 7. En caso de que el encendedor no encienda el minutos y repita el procedimiento de encendido. la perilla de control a "OFF" (apagado), espere 5
- incluye, cuando desee encender los quemadores con Importante: Use siempre la vara de encendido que se la cerilla al lado del quemador (vea Figura 8).

los quemadores manualmente. Acerque la llama de

vara de encendido que se acompaña para encender

encendidos y que la altura de la llama corresponda llama y asegúrese de que todos los orificios estén 8. Después de encender el quemador observe su una cerilla.

a la del diagrama (vea Figura 9).

A PRECAUCION: Si la llama del quemador se apaga durante el

Guemador

antes de volver a encenderlo. durante 5 minutos para dejar que la zona quede despejada de gas funcionamiento, cierre el gas ("OFF") inmediatamente y abra la tapa

Cierre (OFF) la válvula principal de suministro de gas natural. :obsgsdA

- 2. Gire la perilla de control en la dirección de las manecillas del reloj a la posición "OFF"
- (apagado).
- *Not*a: El ruido de "puf" es normal cuando el residuo de gas natural en la línea se ha extinguido.

Cocción

- 1. Encienda el quemador.
- 2. Gradúe el quemador al nivel deseado.
- 3. Coloque la olla en el centro de la parrilla.
- 4. Deje cocer los alimentos y ajuste la temperatura si es necesario.

Operación del quemador infrarrojo trasero

Uso por primera vez

de la parrilla. 1. Verifique que todos los empaques, etiquetas y envolturas de protección han sido removidos

la unidad y hará que los olores se disipen. (alto), con la tapa cerrada. Esto realizará una "limpieza por calor" en las piezas internas de primera vez, encendiendo la parrilla por lo menos por 15 minutos en la graduación "HIGH" 2. Remueva todo aceite de fabricación que encuentre en la unidad antes de usar la parrilla por

Encendido

principales cuando éstos están operando. Nota: el quemador infrarrojo de atrás puede usarse simultáneamente con los quemadores

Inòisolqx9 snu 1. Abra la tapa. ¡Si intenta encender el quemador con la tapa cerrada puede provocar

Instrucciones de operación (continuación)

3. La perilla de control tiene que estar en la posición "OFF" (apagado), vea la Figura 3.

- 4. Abra (ON) la válvula principal de suministro de gas natural.
- quemador debe encenderse. Si el quemador no se enciende repita este proceso hasta tres de reloj, más o menos 1/4 de giro, hasta que oiga un clic en la unidad. En este punto el 5. Oprima y gire la perilla de control lentamente en la dirección contraria a las manecillas

venturi. Un tubo de quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

2. Asegúrese de que no hay nada que obstruya el flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y

otros insectos pueden formar sus nidos dentro y obstruir los orificios del quemador/tubo de

- llegue al quemador y se encienda. 6. Mantenga la perrilla oprimida en esta posición, de 3 a 5 segundos, para permitir que el gas
- 7. El quemador debe ponerse rojo después de 2 o 3 minutos de encendido.
- encendido. Espere 5 minutos y repita el procedimiento para encenderlo. 8. Vuelva la perrilla de control a la posición "OFF" (apagado) si el quemador no se ha

antes de volver a encenderlo. durante 5 minutos para dejar que la zona quede despejada de gas funcionamiento, cierre el gas ("OFF") inmediatamente y abra la tapa Precaución: Si la llama del quemador se apaga durante el

:obsgsdA

oscnio

lusA

gzn

Ligeramente

amarilla Llama Ligeramente

Figura 9

Figura 8

OFF

Figura 7

HOH 4

- 1. Cierre (OFF) la válvula principal de suministro de gas natural.
- 2. Gire la perilla de control en la dirección de las manecillas del reloj a la posición "OFF"

una vida útil más larga de la parrilla Sugerencias para una mejor preparación de los alimentos y

- Food_Safety/index.asp 1. Para sugerencias de seguridad visite: http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_
- alimentos ya cocidos, pan tostado, o para cocer alimentos delicados en bolsas de papel de 2. Use la parrilla de cocción de arriba (rejilla de calentamiento) para mantener calientes los
- cocina para hervir, freir o saltear. 3. Use el quemador lateral de esta unidad como se usa el elemento calórico normal de una
- cocina a las parrillas antes de encender la unidad. 4. Para evitar que los alimentos se peguen en las parrillas, aplique una capa de aceite de
- grasa (o remueva el acceso de grasa) y evita cocerla a temperaturas demasiada altas. 5. Para reducir el encendido de la grasa, mantenga la parrilla limpia, use cortes de carne sin
- aluminio y coloque las bolsas en el nivel superior de cocción (rejilla de calentamiento). 6. Coloque alimentos delicados tales como pescado y legumbres en bolsas de papel de
- lugar de tenedores, y voltee el alimento solamente una vez durante el proceso de cocción. 7. Para evitar la pérdida de jugos naturales, use tenacillas de mango largo o espátulas, en
- lapso de tiempo. los alimentos puedan prepararse a sus respectivas temperaturas internas durante el mismo 8. Cuando haga cocción directa, ajuste los quemadores a diferentes niveles de manera que
- quemadores apagados. carne en una parrilla de asar dentro de una olla de metal grueso. Coloque la olla sobre los 9. Cuando por cocción indirecta prepare asados y porciones grandes de carne, coloque la
- de cocción y ponga los alimentos en la parrilla sobre la olla con líquido. mitad con agua, jugos de fruta u otros líquidos para dar sabor. Vuelva a colocar las parrillas panda, para trabajo pesado, directamente sobre las placas de calor. Llene la olla hasta la jugosas. Antes de encender la unidad remueva las parrillas de cocción y coloque una olla 10. Ensaye el uso de ollas con agua para reducir la combustión de grasa y cocer carnes muy
- de madera para esta operación. humear o bolsas de papel de aluminio. Siga las instrucciones del fabricante de las astillas 11. Realce el sabor de los alimentos usando astillas de madera en cajas metálicas para
- facilitar la labor de limpieza. accesorios pueden hacer más agradable su experiencia, reducir el tiempo de cocción y 12. Las canastas de asar, asadores, sostenes verticales para la carne de ave y otros
- la acumulación de residuos en las parrillas mientras éstas están todavía calientes. diseñado para el material de su parrilla. Use guantes de protección y remueva con cuidado 13. Limpie las parrillas de cocción y las rejillas después de cada uso con un cepillo de calidad
- una cubierta de calidad que se acomode apropiadamente su unidad. superficies exteriores con un limpiador de cocina apropiado y proteja las superficies con ya limpias con una ligera capa de aceite de cocina, vacíe la bandeja de la grasa, limpie las 14. Después de cada uso deje que la parrilla se enfrie. Luego proteja las parrillas de cocción
- interesantes sugerencias tales como: asados a la parrilla o compre libros de cocina relacionados con este tema para obtener www.bluerhino.com - vea programas de televisión relacionados con la cocción de 15. Visite páginas de Internet - tales como
- cocción, previamente calentada. Cierre la tapa y continúe el proceso de cocción hasta que quemadores a nivel bajo y coloque las secciones de pizza directamente en la parrilla de Una parrilla a gas es ideal para volver a calentar una porción de pizza. Gradúe los

el queso principie a hacer burbujas.

Instrucciones de operación (continuación)

6. Apague la parrilla (OFF) cerrando primero la válvula del tanque de propano. Deje que se extinga el gas que queda en las líneas, esperando 15 segundos antes de girar los controles del quemador a la posición "OFF" (apagado). El ruido de "put" es normal cuando el residuo de gas natural en la línea se ha extinguido.

Para mayores sugerencias sobre cocción indirecta, por favor consulte la sección "Sugerencias para una mejor preparación de los alimentos y una vida útil más larga de la parrilla".

Operación del quemador de soasar

Uso por primera vez

1. Verifique que todos los empaques, etiquetas y envolturas de protección han sido removidos de la parrilla.

2. Remueva todo aceite de fabricación que encuentre en la unidad antes de usar la parrilla por primera vez, encendiendo la parrilla por lo menos por 15 minutos en la graduación "HIGH" (alto), con la tapa cerrada. Esto realizará una "limpieza por calor" en las piezas internas de la unidad y hará que los olores se disipen.

Encendido

ina explosión!

NOTA: el quemador infrarrojo de soasar puede usarse simultáneamente con los quemadores principales cuando éstos están operando.

2. Asegúrese de que no hay nada que obstruya el flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y otros insectos pueden format sus nidos dentro y obstruir los orificios del quemador/tubo de

1. Abra la tapa. ¡Si intenta encender el quemador con la tapa cerrada puede provocar

venturi. Un tubo de quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

- 3. La perilla de control tiene que estar en la posición "OFF" (apagado), vea la Figura 3.
- 4. Abra el gas la válvula principal de suministro de gas natural.
- 5. Oprima y gire la perilla de control lentamente en la dirección de las manecillas de reloj, más o menos 1/4 de giro, hasta que oiga un clic en la unidad. En este punto el quemador debe encenderse. Si el quemador no se enciende repita este proceso hasta tres veces.
- 6. Mantenga la perrilla oprimida en esta posición, de 3 a 5 segundos, para permitir que el gas llegue al quemador γ se encienda.
- 7. El quemador debe ponerse rojo después de 2 o 3 minutos de encendido.
- 8. Vuelva la perilla de control a la posición "OFF" (apagado) si el quemador no se ha encendido. Espere 5 minutos γ repita el procedimiento para encenderlo.

Precaución: Si la llama del quemador se apaga durante el funcionamiento, cierre el gas ("OFF") inmediatamente y abra la tapa durante 5 minutos para dejar que la zona quede despejada de gas antes de volver a encenderlo.


obsgsqA


- 1. Cierre (OFF) la válvula principal de suministro de gas natural.
- 2. Gire la perilla de control en la dirección de las manecillas del reloj a la posición "OFF" (apagado).

nòissos

Ideal para soasar en su jugo y sabor carnes como bistecs, asados y carnes de ave.

- 1. Abra la tapa y encienda el quemador de acuerdo con las instrucciones de encendido. 2. Cierre la tapa y haga un calentamiento previo de la parrilla en la graduación "HIGH" (alto).
- 3. Use guantes de protección y tenacillas de mango largo para colocar los alimentos en las
- parrillas de cocción, arriba del quemador. 4. Ajuste el control a la temperatura que desea.
- 5. Vigile la comida para estar seguro de que no se quema, pues toma muy poco tiempo el soasarla por cada lado. Voltéela cuando lo desee.
- 6. Apague la parrilla (OFF) cerrando primero la válvula del tanque de propano. Deje que se extinga el gas que queda en las líneas, esperando 15 segundos antes de girar los controles del quemador a la posición "OFF" (apagado). El ruido de "put" es normal cuando el residuo de gas natural en la línea se ha extinguido.





3. Todas las perillas tienen que estar en la posicion "OFF" (apagado). Vea la Figura 3.

de quemador obstruido puede provocar un incendio

los orificios del quemador/tubo de venturi. Un tubo

insectos pueden formar sus nidos dentro y obstruir

flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y otros

2. Asegúrese de que no hay nada que obstruya el

con la tapa cerrada puede provocar una

1. Abra la tapa. ¡Si intenta encender el quemador

en las piezas internas de la unidad y hará que los

vez, encendiendo la parrilla por lo menos por 15 minutos en la graduación "HIGH" (alto), con la tapa

en la unidad antes de usar la parrilla por primera

2. Remueva todo aceite de fabricación que encuentre

cerrada. Esto realizará una "limpieza por calor"

debajo del aparato.

!nòisolqx9

Encendido

olores se disipen.

- 4. Abra (ON) la válvula principal de suministro de gas natural.
- 5. Oprima y gire la perilla de control lentamente en la dirección contraria a las manecillas de reloj, más o menos 1/4 de giro, hasta que oiga un clic en la unidad. En este punto el quemador debe encenderse. Si el quemador no se enciende, repita este proceso hasta tres
- 6. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire la perilla de control a "OFF" (apagado), espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
- 7. En caso de que el encendedor no encienda el quemador, use una cerilla encendida colocada en la vara de encendido que se acompaña para encender los quemadores manualmente. Gane acceso a los quemadores por el espacio entre la rejilla de cocción y las placas de calentamiento. Acerque la llama de la cerilla al lado del quemador (vea Figura 5).
- **Importante**: Use siempre la vara de encendido que se incluye, cuando desee encender los quemadores con una cerilla.
- 8. Después de encender el quemador observe su llama y asegúrese de que todos los orificios estén encendidos y que la altura de la llama corresponda a la del diagrama (vea Figura 6).
- A PRECAUCION: Si la llama del quemador se apaga durante el funcionamiento, cierre el gas ("OFF") inmediatamente y abra la tapa durante 5 minutos para dejar que la zona quede despejada de gas antes de volver a encenderlo.

Apagado:

- 1. Cierre (OFF) la válvula principal de suministro de gas natural.
- 2. Gire todas las perillas de control en la dirección de las manecillas del reloj a la posición "OFF" (apagado).

Cocción directa

Cocción directa sobre los quemadores calientes. Ideal para chamuscar los jugos y para cocer alimentos que requieran menos de 25 minutos de tiempo de asado, tales como bistec, hamburguesas, perros calientes, porciones de aves, legumbres y frutas.

- 1. Abra la tapa y encienda los quemadores requeridos siguiendo las instrucciones de encendido del manual del usuario.
- 2. Cierre la tapa y haga un calentamiento previo de la parrilla en la graduación "HIGH" (alto).
- 3. Use guantes de protección y tenacillas de mango largo para colocar los alimentos en las parrillas de cocción sobre los quemadores encendidos.
- 4. Ajuste los controles a la temperatura deseada.
- 5. Con la tapa abierta o cerrada haga la cocción de los alimentos hasta que la temperatura interna del alimento se haya alcanzado.
- 6. Apague la parrilla (OFF) cerrando primero la válvula del tanque de propano. Deje que se extinga el gas que queda en las líneas, esperando 15 segundos antes de girar los controles del quemador a la posición "OFF" (apagado). El ruido de "put" es normal cuando el residuo de gas propano licuado en la línea se ha extinguido.

Cocción indirecta

En este proceso la cocción no se hace directamente sobre las briquetas encendidas. Es ideal para cocer alimentos de lento cocimiento que requieren más de 25 minutos, tales como: asados, lomos, chuletas, pollos enteros, pavos, pescado y alimentos horneados.


- 1. Abra la tapa y encienda los quemadores requeridos siguiendo las instrucciones de encendido del manual del usuario.
- 2. Cierre la tapa y haga un calentamiento previo de la parrilla en la graduación "HIGH" (alto).
- 3. Use guantes de protección y tenacillas de mango largo para colocar los alimentos en las parrillas de cocción sobre los quemadores apagados.
- 4. Ajuste los controles a la temperatura deseada.
- 5. Con la tapa abierta o cerrada haga la cocción de los alimentos hasta que la temperatura interna del alimento se haya alcanzado.
 - +. ศุมธเฮ เบร บบทาบเธร สาส เฮทาทุฮเสเนเส นฮรฮสนส.

Instale la taza de grasa y el soporte para la taza de

Instalación de la linea de suministro de gas natural

La instalación debe hacerla personal de servicio calificado.

considere la instalación de una válvula con cerradura. PRECAUCION: Si el área puede ser frecuentada por niños pequeños,



natural Conexión a la línea de suministro de gas

quemador están libres de cualquier suciedad. parrilla, la cabeza del quemador y los orificios de llama del de gas natural, la boca de entrada de gas natural de la Antes de hacer la conexión, verifique que la boca de la línea

Conecte la línea de gas natural de la parrilla a la línea de

Desconexión de la línea de suministro de gas natural

de gas natural está cerrada (OFF). Antes de hacer de la desconexión, verifique que la válvula principal de la línea de suministro

Desconecte la linea de gas de la parrilla de linea de suministro de gas natural.

Instrucciones de operación

Comprobar si hay fugas

del regulador al quemador y a la línea de gas 1. Asegúrese de conectar adecuadamente la válvula

y el orificio. Asegúrese de que el tubo del quemador visualmente la conexión entre el tubo del quemador Si alguien armó la unidad para usted, verifique

o daños a la propiedad. explosión ocasionando muerte, graves lesiones instrucciones puede causar incendio o conexión o seguir debidamente estas A ADVERTENCIA: El no inspeccionar esta

3. Si el tubo del quemador no queda a ras con el correctamente la instalación (Figuras 1 y 2).

2. Por favor, consulte el diagrama para llevar a cabo

orificio, por favor llame al 1.800.762.1142.

Conexión de la línea de gas

para lavar platos y tres partes de agua. si hay fugas mezclando una parte de jabón líquido 1. Prepare unos 80 ml de solución para comprobar

posición "OFF" (apagado). Vea la Figura 3. 2. Asegúrese de que las perillas de control están en la

suministro de gas natural. 3. Abra el gas (ON) desde la válvula principal de

"X" (vea la Figura 4). de escapes en todas las ubicaciones marcadas con 4. Aplique con una cuchara la solución de verificación

y verifique nuevamente. gas natural, vuelva a conectar la manguera cierre la válvula principal de suministro de a. Si en cualquier punto aparecen burbujas,


notificar el defecto. llame al teléfono 1.800.762.1142 para principal de suministro de gas natural y después de varios ensayos, cierre la válvula b. Si las burbujas continúan apareciendo

solución para continuar el proceso. de suministro de gas natural y limpie la un minuto, cierre (OFF) la válvula principal c. Si no aparecen burbujas por un lapso de



Uso por primera vez

parrilla. envolturas de protección han sido removidos de la 1. Verifique que todos los empaques, etiquetas y






Figura 3

Figura 2

Figura 1

<u>Quemadores principales</u>

<u>Quemador lateral</u>

uatural con

qe das

Conexión

Válvula de gas

dnewgqor

Venturi del

gas natural


Sonexión de


natural con


Válvula de gas


Venturi del


oqn<u>I</u>


















Instrucciones de armado (continuación)



























Instrucciones de armado (continuación)




















Instrucciones de armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE

unidad, para referencia. favor tenga a mano su manual y el número de serie de la Si necesita ayuda llame, sin cargo, al 1.800.762.1142. Por

Nota: El número de serie se encuentra en la parte trasera del carro.

Para facilitar el armado:

 Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los aberturas ni hendijas. ferreteria, armando el producto en un lugar de piso plano sin

• Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de


- conexiones de ferretería. Una vez que ha terminado el paso, • Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las componentes y los elementos de ferretería.
- debidamente esta unidad. Siga todos los pasos en el orden indicado para armar apriete completamente todos los elementos de ferretería.


• (1) solución para detección de fugas. Las instrucciones sobre Para terminar el armado de la unidad necesitará:

"Instrucciones de operación". cómo preparar esta solución se encuentran en la sección


de armado de la parrilla. Nota: Es importante que siga en forma apropiada todos los pasos


Tiempo de armado estimado: una (1) hora






Instale las ruedas







Elementos de ferretería

Destornillador Phillips no. 1

Szq S		AAA sli9	9
szd 8	7,60, ø6,5	Arandela	4
szd 7	Galvanizada, M6	Тиегса	3
szd [[Phillips de cabeza abombada, niquelado, M6x46	Tornillo	D
Szq fS	Miquelado, de cabeza hexagonal, M6x15	Ollin10T	C
Szd GS	Phillips de cabeza abombada, niquelado, M6x15	Ollin10T	В
SZQ DS	Phillips de cabeza abombada, niquelado, M4x8	OllinaoT	A

Herramientas necesarias para el armado (incluidas)

	8M-01M szelgni evelJ
8	Destornillador Phillips no. 2

690-80-99	Falda central
Z60-80-99	Falda derecha
909-20-99	Rueda (2)
829-70-53	Rueda con cierre (2)
280-80-99	Falda izquierda
962-80-99	Panel de base del carro
909-40-99	Soporte frontal del carro
029-70-88	Vara de encendido
260-80-99	Риегіз дегесһа
110-80-99	(S) shəuq əb sjinsM
820-80-99	Puerta izquierda
260-80-99	Panel derecho del carro
060-80-99	Panel trasero del carro
220-80-99	Panel izquierdo del carro
990-80-99	Soporte B de la canasta (2)
990-80-99	Soporte A de la canasta (4)
020-80-99	Perilla de control (6)
120-80-99	Soporte de la perilla de control (6)
960-80-99	Panel frontal de la repisa derecha
982-80-99	Regulador
809-20-99	Soporte de la taza para grasa

7

(1)

0

68

88

(23)

98

GB

34

EE

E

(E)

30

67

82

W

97

G

7

83

W

1

0

6

8

4

9

9

7

(B)

4

•

0

8

4

9

G

7

3

3

0

Taza para grasa

Repisa derecha

Quemador lateral

Quemador trasero

Temporizador digital

Rejilla del quemador

Cuerpo de la parrilla

Panel lateral de la repisa

Gancho para utensilios

Bandeja para la grasa

Parrilla de cocción (3)

Rejilla de calentamiento

Placa de calor (3)

Repisa izquierda

Barra de toalla (2)

de cocción (8)

Canasta (2)

Termómetro

Lista de piezas

izduierda

Panel frontal de la repisa

infrarrojo

izduierda

lateral

Quemador de soasar

Quemador principal (3)

Panel lateral de la repisa

Z09-Z0-99

960-80-99

160-80-99

011-80-33

601-80-99

980-80-99

512-70-68

55-08-073

55-08-402

543-70-88

1470-80-63

620-80-99

842-70-88

649-70-88

490-80-99

742-70-88

609-70-88

970-80-88

102-70-88

166-70-68

daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.

pulgadas (17,7 cm) de columna de agua.

quedado cocida a la temperatura apropiada.

o dañar el producto.

producto.

calentamiento.

suministro de gas natural.

llamarada explosiva.

severas quemaduras.

hornear.

ser peligroso.

🗚 PELIGRO: El no seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual, puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus

especificados por el fabricante.

🗚 No altere la parrilla de ninguna forma.

la parrilla antes de cada uso.

A El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producir A Nunca cubra la totalidad del área de cocción con papel de aluminio.

A No trate de forzar las piezas juntas pues esto puede ocasionar lesiones

A Use siempre un termómetro para carne para asegurar que la comida ha

de la parrilla cuando el gas no se ha encendido, puede provocar una

parrilla, o el no esperar cinco minutos para permitir que el gas salga

inspeccione la manguera para detectar zonas gastadas o cortes en ella.

unidad, verifique que no haya fugas u obstrucciones en el quemador e

🗚 El no abrir la tapa cuando se están encendiendo los quemadores de la

A Después de un período de almacenamiento o de falta de uso de la

Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una parrilla caliente.

A Retire las mangueras de gas lo más lejos posible de las superficies pavimento puede que no sea adecuada para este propósito.

alejada de productos combustibles. Una superficie de asfalto o de

Abra siempre la tapa de la parrilla en forma cuidadosa y lentamente,

A No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente, mantenga

químico seco tipo BC o ahogue el fuego con tierra, arena o soda de no trate de extinguir el fuego con agua. Use un extinguidor de material

A Cuando esté cocinado, tenga fácilmente accesibles los elementos para

enfriado completamente (alrededor de 45 minutos) para evitar

A No toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya

A No encienda esta unidad sin haber leido las instrucciones de

"Operación" que se encuentran en este manual.

todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.

extinguir un incendio. En caso de que la sustancia de freir se incendie

tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes de barbacoa,

Sourcing, Inc. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede

regulador de repuesto y el conjunto de manguera de repuesto serán los

aparato. Si detecta alguna señal de abrasión, desgaste, cortes o fugas,

A Utilice únicamente el regulador y el conjunto de manguera incluido. El

manera regular. Limpie y revise la manguera antes de cada uso del

A No utilice is parrilla a menos que esté COMPLETAMENTE montada y que

parrilla, los quemadores y los conductos de aire circulante. Inspeccione A Es fundamental mantener limpio el compartimiento de la válvula de la

deberá sustituir la manguera antes poner en marcha el aparato.

A Esta parrilla de gas debe limpiarse y verificarse completamente de

A Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global

quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección

pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden ocasionarle

🗚 Coloque siempre la parrilla sobre una superficie firme y nivelada,

🗚 No intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la

los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo momento.

A Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.

Mo instalar o utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo.

Los gases TOXICOS pueden acumularse y provocar la asfixia. A NO use la parrilla de gas para cocinar adentro o calentar el ambiente.

calientes y de las zonas donde gotee grasa caliente.

parrilla se enfrie antes de moverla o guardarla.

A No utilice la parrilla si hace mucho viento.

A Por favor, use guantes de protección cuando esté armando este

Esta parrilla ha sido diseñada para funcionar a una presión de 5

Munca opere la parrilla antes de haber instalado las placas de

A Si la parrilla no se está usando, el gas debe cerrarse en la linea de



ADVERTENCIA

PELIGRO



Si huele a gas -

2. Apague cualquier llama activa. 1. Cierre la entrada de gas al aparato.

- 3. Abra la tapa.
- departamento de bomberos. 4. Si el olor persiste, llame inmediamente a su proveedor de gas o al
- consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.
- A Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe usarse ** ADVERTENCIA:
- estructuras o edificaciones. Mo opere, encienda o use esta unidad a menos de 2,43 m de paredes en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- El convertir o tratar de convertir esta parrilla de gas natural para ser Esta parrilla utiliza únicamente gas natural (GN) como combustible. Esta parrilla de gas NO ha sido diseñada para uso comercial.

usada con gas propano líquido (PL) es peligroso e invalida la garantía

- A La instalación de la unidad y sus reparaciones deben hacerse por de la unidad.
- A Caracteristicas del gas natural (GN): personal calificado de servicio.
- gas natural, estudie detenidamente sus características. inadecuadamente. Antes de utilizar cualquier producto que emplee a. El gas natural es inflamable y resulta peligroso si se manipula
- c. En su estado natural, el gas natural no tiene ningún olor. Para su aire y se asienta en pozos en zonas bajas. b. El gas natural es un gas explosivo bajo presión, más denso que el
- d. El contacto directo con el gas natural puede causar quemaduras frias seguridad, se añade una esencia odorífera que huele a col podrida.
- e. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede en la piel.
- hasta fatales. producir un incendio con daños a la propiedad, lesiones serias y
- campero, de una casa móvil o de su propia casa. A No intente nunca acoplar esta parrilla al sistema de gas natural de un
- en forma segura este aparato. puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u operar A El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia

🗚 No use nunca gas propano líquido, carbón de leña, líquido para

- Todas las conexiones de gas de su parrilla han sido verificadas en aparato. encendedor, piedras volcánicas, gasolina, queroseno o alcohol con este
- sigunas de ellas. todas las conexiones ya que el movimiento en transporte puede aflojar fábrica en cuanto a fugas de gas. Sin embargo, pruebe la integridad de
- bersona. 🗚 Verifique que no haya fugas aún si el aparato ha sido armado por otra
- provocar un fuego o una explosión. 🗚 No opere la unidad si hay una fuga de gas. Las fugas de gas pueden
- para verificar que no hay fugas de gas. Para evitar cualquier riesgo de A Antes de operar esta unidad, debe observar todos los procedimientos
- a. Compruebe siempre si hay fugas antes de encender la parrilla, cada fuego o de explosión al comprobar si hay fugas:
- vez que el tanque de gas está conectado.
- c. Siempre compruebe si hay fugas en exteriores donde hay una buena comprobar si hay fugas. b. No fume. No use o permita fuentes de ignición en el área al
- d. No use cerillas o fósforos, encendedores o una llama para comprobar ventilación.
- de suministro de gas natural. Llame a un técnico o a su proveedor de no puede parar una fuga, cierre (OFF) la válvula principal de la línea e. No use la parrilla hasta que todas las fugas hayan sido reparadas. Si si hay fugas.
- sistema de suministro de gas durante pruebas de presión del sistema La unidad y su válvula individual de apagado deben desconectarse del gas natural local.
- sistema de tubería de suministro de gas a presiones de más de 1/2 psi válvula individual de apagado manual durante pruebas de presión del 🗚 La unidad debe aislarse del sistema de suministro de gas cerrando su de suministro de gas a presiones de más de 1/2 psi (3.5 kPa).
- fugas en las conexiones de gas. Nunca use una llama para detectar A Cuando se dé servicio a esta parrilla siempre realice una prueba de
- 🗚 No utilice el equipo en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de menos de 7,62 m (25 pies) de esta unidad. A No guarde o use gasolina u otros liquidos o vapores inflamables a estas fugas. No fume cuando esté realizando pruebas de fugas de gas.

la parrilla libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro

combustibles. por el respaldo. No coloque esta unidad debajo de aleros de materiales combustible debe ser de por lo menos 53 cm por los costados y 53 cm 🗚 La distancia mínima de la unidad a cualquier material o construcción vapor o líquido inflamable.

PARA SU SEGURIDAD:


- vecindad de esta unidad o de cualquier otro aparato.
- No guarde o use gasolina u otros liquidos o vapores inflamables en la

OIRAUSU JEG JAUNAM



Parrilla de gas natural para exteriores

Modelo no. GBC873WNG




Indice

_			ación de este producto l existen códigos locales,	
٥٢ ····	 		broblemas	Resolución de
Þ١	 		вр	Garantia limita
٤٢ ····	 		oducto	Registro del pr
٤٢ ····	 		оbsb	Limpieza y cui
۲۱	 		del temporizador digita	Operación
۲۱	 		as para la cocción	Sugerenci
۲۱	 	ojorrartni	n del quemador trasero	Operació
٠٠٠٠ ا	 		n del quemador lateral	Operació
II	 		n del quemador de soas	Operació
٥١	 	səledioni	ı de los duemadores pr	Operació
٥١	 		ır si hay fugas	Comprobe
٥١	 		de operación	Instrucciones (
٥١	 	gas natural	ínea de suministro de g	Conexión a la l
þ	 		obsmrå et	Instrucciones (
£	 	e ferretería	xplosión y elementos d	Diagrama de e
S anigàc	 		importantes	Salvaguardias

Winston-Salem, NC EE.UU.

noo.onirhablue.www.,2411.237.008.1 Blue Rhino Global Sourcing, Inc.



PARA SU SEGURIDAD:



(fuera de cualquier recinto)

Solamente para uso en exteriores

propiedad. pueden causar lesiones o daños a la reparación o mantenimiento inadecuados 1. Una instalación, ajuste, alteración,


servicio. instalarlo, ponerlo en marcha o darle anantenimiento del equipo antes de de instalación, funcionamiento y 2. Lea atentamente las instrucciones

estos servicios. proveedor local de gas natural para obtener Sírvase ponerse en contacto con su lesiones personales y daños a la propiedad. presentan peligros que pueden provocar licenciado. Las instalaciones inapropiadas instalado por personal calificado y 3. El sistema de combustible debe ser

fatales. lesiones personales y hasta accidentes sus consecuentes daños a la propiedad, ocasionar un incendio o una explosión, con 4. El no seguir estas instrucciones puede

sistema reproductivo. malformaciones congénitas u otros daños en el Estado de California como causantes de cáncer, sustancias químicas consideradas por el asociada con el uso de este aparato crea Proposición 65 de California: La combustión





para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

bomberos local para verificación de la instalación.

Instalación de Propano y Gas Natural.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad

para obtener los códigos de construcción pertinentes y con el departamento de Antes de proceder con la instalación, comuníquese con sus autoridades municipales

para Gas y Combustibles, ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1, Código de